



## USB 電子看板使用手冊

適用型號：NC-A24D-65DH

Ver.2026/02

支援格式：

| 系統   |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| RAM  | 2G                                         |
| ROM  | 32G                                        |
| GPU  | Mali-G31 GPU                               |
| 語言   | 多語系                                        |
| 聲音格式 | MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP      |
| 影片格式 | 支援 H.265、H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 |
| 圖片格式 | JPG、BMP、PNG                                |
| 介面   |                                            |
| HDMI | HDMI-IN                                    |
| USB  | USB 2.0*2(影音隨插即播)、支援滑鼠                     |
| TF 卡 | 支援最大 256G (影音隨插即播)                         |
| 其他   | AUDIO*1                                    |
| 喇叭   | 內建 8Ω5W*2                                  |

遙控器使用說明



| No | 按鍵 | 功能            | No | 按鍵 | 功能        |
|----|----|---------------|----|----|-----------|
| 1  |    | 電源開關          | 13 |    | 選單鍵       |
| 2  |    | 靜音鍵           | 14 |    | 進入/退出滑鼠模式 |
| 3  |    | 啟動播放          | 15 |    | 上移按鍵      |
| 4  |    | 無作用           | 16 |    | 下移按鍵      |
| 5  |    | 無作用           | 17 |    | 左移按鍵      |
| 6  |    | 無作用           | 18 |    | 右移按鍵      |
| 7  |    | 切換至 HDMI IN 1 | 19 |    | 確定鍵       |
| 8  |    | 切換至 HDMI IN 2 | 20 |    | TAB 鍵     |
| 9  |    | 無作用           | 21 |    | 返回        |
| 10 |    | 無作用           | 22 |    | 數字 0-9    |
| 11 |    | 增大音量          | 23 |    | 字元 “.” 鍵  |
| 12 |    | 減小音量          | 24 |    | 刪除鍵       |

## OSD 選單操作

使用遙控器，點選鍵可進入 OSD 選單。

### 1. 選單界面



#### A. 系統控制

##### 系統控制

|        |   |
|--------|---|
| 亮度設定   | > |
| 開關螢幕設定 | > |
| 開關機設定  | > |
| 音量設定   | > |
| 日期與時間  | > |

(1) 亮度設定：預設全時段使用同一組固定亮度。

##### 亮度設定

|      |   |     |   |
|------|---|-----|---|
| 亮度模式 | ◀ | 預設  | ▶ |
| 固定亮度 | ◀ | 68% | ▶ |

另外，也可自訂多組不同使用時間的顯示亮度。

亮度設定

亮度模式 ◀ 自定義 ▶

+ 新增

亮度設定

時間 ◀ 00:00:00 ▶

亮度 ◀ 100% ▶

儲存

取消

刪除

(2) 開關螢幕設定：可自訂多組不同的開關螢幕時間

開關螢幕設定

+ 新增

開關螢幕設定

開螢幕時間 ◀ 00:00:00 ▶

關螢幕時間 ◀ 23:59:59 ▶

儲存

取消

刪除

(3) 開關機設定：可自訂多組不同的開關機時間、可指定星期或日期

開關機設定

+ 新增

開關機設定

開機時間 ◀ 00:00:00 ▶

關機時間 ◀ 23:59:59 ▶

指定星期 ◀ 關閉 ▶

指定日期 ◀ 關閉 ▶

儲存

取消

刪除

(4) 音量設定：預設全時段使用同一組固定音量。

音量設定

音量模式 ◀ 預設 ▶

固定音量 ◀ 60% ▶

另外，也可自訂多組不同使用時間的音量大小。

音量設定

|      |         |
|------|---------|
| 音量模式 | ◀ 自定義 ▶ |
| + 新增 |         |

音量設定

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 時間 | ◀ 00:00:00 ▶ |    |
| 音量 | ◀ 100% ▶     |    |
| 儲存 | 取消           | 刪除 |

(5) 日期與時間：設定本機的日期與時間。

時間設定

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 時區 | GMT+08:00, 臺北時間 (臺北) | > |
| 日期 | 2025-04-10           | > |
| 時間 | 23:50                | > |

## B. 進階選項

### 進階選項

|         |          |
|---------|----------|
| 儲存位置    | ◀ 記憶體 ▶  |
| 螢幕旋轉    | ◀ 270度 ▶ |
| HDMI IN | ◀ 開啟 ▶   |

(1) 儲存位置：無作用

(2) 螢幕旋轉：可依螢幕安裝方式旋轉螢幕顯示方向。

(3) HDMI IN：設定優先顯示輸入源的畫面，若無 HDMI 輸入時，播放 USB 來源。

## C. 系統模式

## 系統模式

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 系統模式                        | ◀ 單機 ▶    |
| 單機模式                        |           |
| 讀取模式                        | ◀ 複製到本地 ▶ |
| 播放時長                        | 10s       |
| 播放顯示                        | ◀ 全畫面顯示 ▶ |
| 特效                          | ◀ 隨機 ▶    |
| 立即清除畫面                      | ◀ 開啟 ▶    |
| 特效時長                        | 10s       |
| 顯示時間                        | ◀ 開啟 ▶    |
| <div>儲存</div> <div>取消</div> |           |

(1) 讀取模式：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡的方式支援複製到本地或擴展。

- 複製到本地：可複製 USB 隨身碟或 TF 卡的當前內容到本機，卸載 USB 或 TF 時可繼續播。當 USB 內容更新後，再將 USB 插上主機時會重新複製內容到本機。
- 使用 USB：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡播放，卸載後不再播放。

(2) 播放時長：USB 或 TF 素材的播放時間，即每幾秒播放一張圖片。

(3) 播放顯示：支援全畫面顯示或等比縮放。

(4) 特效：多種轉場效果可供設定。

(5) 立即清除畫面：開啟此功能，畫面調轉時原畫面立即清除後才跳轉至下一畫面。未開啟此功能，畫面跳轉時原畫面將維持，下一張畫面以覆蓋方式跳轉。

(6) 特效時長：可設定特效的長度。

(7) 顯示時間：開啟或關閉顯示在畫面上的時鐘。

D. 系統語言：支援繁中、簡中、英文、日文、韓語。

E. 清空節目：可清除儲存在本機的素材內容。

當播放時，按遙控器的  鍵，會顯示是否退出播放的界面，請選擇取消返回播放界面。

確認退出播放？

取消

確定

若選擇確定，會出現控制密碼的界面，此為工廠維修系統時使用。直接按鍵即可離開並返回播放畫面。

## 控制密碼

輸入密碼