



USB 電子看板使用手冊

適用型號：NC-A24D-55DH

Ver.2026/02

支援格式：

系統	
RAM	2G
ROM	32G
GPU	Mali-G31 GPU
語言	多語系
聲音格式	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP
影片格式	支援 H.265、H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4
圖片格式	JPG、BMP、PNG
介面	
HDMI	HDMI-IN
USB	USB 2.0*2(影音隨插即播)、支援滑鼠
TF 卡	支援最大 256G (影音隨插即播)
其他	AUDIO*1
喇叭	內建 8Ω5W*2

遙控器使用說明



No	按鍵	功能	No	按鍵	功能
1		電源開關	13		選單鍵
2		靜音鍵	14		進入/退出滑鼠模式
3		啟動播放	15		上移按鍵
4		無作用	16		下移按鍵
5		無作用	17		左移按鍵
6		無作用	18		右移按鍵
7		切換至 HDMI IN 1	19		確定鍵
8		切換至 HDMI IN 2	20		TAB 鍵
9		無作用	21		返回
10		無作用	22		數字 0-9
11		增大音量	23		字元 “.” 鍵
12		減小音量	24		刪除鍵

OSD 選單操作

使用遙控器，點選鍵可進入 OSD 選單。

1. 選單界面



A. 系統控制

系統控制




(1) 亮度設定：預設全時段使用同一組固定亮度。

亮度設定



另外，也可自訂多組不同使用時間的顯示亮度。



(2) 開關螢幕設定：可自訂多組不同的開關螢幕時間



(3) 開關機設定：可自訂多組不同的開關機時間、可指定星期或日期



(4) 音量設定：預設全時段使用同一組固定音量。



另外，也可自訂多組不同使用時間的音量大小。



(5) 日期與時間：設定本機的日期與時間。



B. 進階選項

進階選項



- (1) 儲存位置：無作用
- (2) 螢幕旋轉：可依螢幕安裝方式旋轉螢幕顯示方向。
- (3) HDMI IN：設定優先顯示輸入源的畫面，若無 HDMI 輸入時，播放 USB 來源。

C. 系統模式

系統模式

系統模式	◀ 單機 ▶
單機模式	
讀取模式	◀ 複製到本地 ▶
播放時長	10s
播放顯示	◀ 全畫面顯示 ▶
特效	◀ 隨機 ▶
立即清除畫面	◀ 開啟 ▶
特效時長	10s
顯示時間	◀ 開啟 ▶

儲存 取消

(1) 讀取模式：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡的方式支援複製到本地或擴展。

- 複製到本地：可複製 USB 隨身碟或 TF 卡的當前內容到本機，卸載 USB 或 TF 時可繼續播。當 USB 內容更新後，再將 USB 插上主機時會重新複製內容到本機。
- 使用 USB：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡播放，卸載後不再播放。

(2) 播放時長：USB 或 TF 素材的播放時間，即每幾秒播放一張圖片。

(3) 播放顯示：支援全畫面顯示或等比縮放。

(4) 特效：多種轉場效果可供設定。

(5) 立即清除畫面：開啟此功能，畫面調轉時原畫面立即清除後才跳轉至下一畫面。未開啟此功能，畫面跳轉時原畫面將維持，下一張畫面以覆蓋方式跳轉。

(6) 特效時長：可設定特效的長度。

(7) 顯示時間：開啟或關閉顯示在畫面上的時鐘。

D. 系統語言：支援繁中、簡中、英文、日文、韓語。

E. 清空節目：可清除儲存在本機的素材內容。

當播放時，按遙控器的  鍵，會顯示是否退出播放的界面，請選擇取消返回播放界面。

確認退出播放？

取消

確定

若選擇確定，會出現控制密碼的界面，此為工廠維修系統時使用。直接按  鍵即可離開並返回播放畫面。

控制密碼

輸入密碼