

NuRemote Display


使用說明書

【安裝與連線】

1. 請至 <https://nugentech.com/nuremote/> 下載 PC 服務端並安裝它，並設定預設的連線密碼。
2. 請下載 NuRemote Display App。



3. 當 PC 服務端啟動時，會出現如下圖的相關資訊。



4. 打開 NuRemote Display

App，點擊【連線至電腦】，找到和 PC 服務端相同的 SSID 名稱並輸入你設定的預設連線密碼。



返回 App 後，如右圖 2 即為成功連線。




【各項功能說明】

1. 滑鼠 / 鍵盤模式

- (1) 返回：回到上一頁
- (2) 說明頁：打開線上說明網頁
- (3) 游標移動速度：調整拉把可變快或變慢
- (4) Left：滑鼠左鍵功能
- (5) 方向鍵：可開啟方向鍵



- (6) 鍵盤：開啟鍵盤功能，可直接輸入文字
- (7) Enter 鍵：確定鍵或送出鍵
- (8) ESC 鍵：離開或關閉
- (9) Right：滑鼠右鍵功能



2. 工具選單




(1) 電腦 Wi-Fi 清單：打開電腦的 Wi-Fi 清單




(2) 啟用電腦熱點：可開啟 Windows10 內建的行動熱點

注意：如要開啟熱點功能之前，請先將電腦連網（可連接 Internet）。



(3) 電腦關機：可將電腦立即關機




- (4) 熱點連線密碼：安裝 PC 服務端軟體時，會先設定一組預設的連線密碼，可使用此功能修改變更熱點的密碼



- (5) 語系：切換軟體的語系，分別為英文、日本語及繁體中文



- (6) 顯示電腦資訊：一鍵開啟 PC 服務端的電腦資訊視窗



- (7) Smart Scheduler：一鍵開啟 SmartScheduler 廣告排程軟體

- (8) Airserver：一鍵開啟 Airserver 鏡像軟體

- (9) 切換至滑鼠模式

3. 進階設定

- (1) 螢幕顯示：打開或關閉螢幕

- (2) Windows Update：執行 PC

服務端時，預設會關閉微軟更

新功能，點選【檢查更新】可

開啟更新功能，若有更新內

容，系統就會開始更新

- (3) 螢幕亮度：將拉把左右移動可

調節螢幕的亮度

註：僅支援 InnoLux 螢幕

